

Honeywell HH400

Основные настройки работы сканера Honeywell HH400:



Стандартные параметры устройства, заданные по умолчанию

772px

(1) Добавление символа возврата каретки (CR)



Подключение 2D режима в Honeywell HH400:

По умолчанию сканер Honeywell HH400 не поддерживает работу в 2D режиме (сканирование акциз, QR-кодов и т.д.). Для того, чтобы запустить 2D режим требуется просканировать все следующие штрих-коды:

[blocked URL](#)

[blocked URL](#)

[blocked URL](#)

[blocked URL](#)